



eCLEANER Reinigungsfilter KURZANLEITUNG

Bitte führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch.

Die Häufigkeit dieser Reinigung hängt von der entnommenen Wassermenge sowie der Beschaffenheit Ihres Eingangswassers ab. Richtwerte sind ca. alle 2 – 4 Wochen.

- Schalten Sie Ihre Maschine aus
- Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
- Füllen Sie 1 Päckchen des Reinigungspulvers in die Reinigungskartusche (eCleaner)
- Drehen Sie den Arretierungsring dazu in Richtung „REMOVE“
- Entfernen Sie den eingebauten High-Grade-Filter zusammen mit dessen Dichtringen aus Ihrer Maschine und ersetzen Sie ihn durch den Reinigungsfilter und dessen Dichtringe
- Drehen Sie den Arretierungsring dann in Richtung „INSTALL“



- Stecken Sie das Ende des grauen Abwasserschlauchs zusammen mit dem weißen, biegsamen Rohr in einen Behälter (Becher, Glas, kleiner Eimer)
- Lassen Sie das Wasser so lange mit schwachem Strahl laufen, bis der Behälter soweit gefüllt ist, daß die beiden

Schlauchenden unter Wasser sind, und sich die Zitronensäure damit in der Maschine verteilt hat

- Lassen Sie die Maschine für 5 - 8 Stunden, oder auch über Nacht stehen

Erfahren Sie mehr über uns unter www.kangen-wasser-deutschland.de

- Dann spülen Sie die Maschine zusammen mit dem eCleaner 5 - 10 Minuten lang durch, um die Zitronensäure vollständig aus der Maschine zu spülen
 - Entfernen Sie nun den eCleaner zusammen mit dessen Dichtringen aus Ihrer Maschine und setzen wieder den High-Grade-Filter und dessen Dichtringe ein
 - Lassen Sie das Wasser erneut für 30 Sekunden mit normal starkem Strahl laufen, um letzte Reste auszuspülen
-
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose
 - Schalten Sie Ihre Maschine ein. Sie ist jetzt wieder betriebsbereit



ACHTUNG:

Spülen Sie Ihren eCleaner unter dem Wasserhahn aus und lassen Sie ihn mit geöffneter Kappe vollkommen trocknen bevor Sie ihn in seiner Verpackung aufbewahren.

Der eCleaner sowie 6 Beutel Zitronensäurepulver sind bei allen Maschinen (außer der Leveluk R) im Lieferumfang enthalten. Außerdem ist er als Extra-Zubehör bei ENAGIC™ in Düsseldorf erhältlich.

Die Adresse und Telefonnummer finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „[ENAGIC®](#)“ und das **Zubehör-Bestell-Formular** im Bereich „[ZUBEHÖR](#)“.

Stand vom 26.05.2017

Erfahren Sie mehr über uns unter www.kangen-wasser-deutschland.de

Kangen Wasser für Deutschland • Willibert Pfister • Kangen Distributor # 4016898
 Kohlweilerstrasse 25 • D-72461 Albstadt • Tel. 07432-263355 • Fax 07432-90007 • Mobil 0174-974 4838
 Bankverbindung: Kto # 885 000 3 • BLZ 653 619 89 • Onstmettinger Bank eG • Gerichtsstand: Albstadt
 IBAN: DE30653619890008850003 • BIC: GENODES1ONS