



eCleaner очистки фильтра ИНСТРУКЦИЯ

Пожалуйста, выполните следующие действия в указанном порядке.

Частота очистки зависит от количества удаленной воды и характера вашего ввода воды. Стандартные значения примерно каждые 2-4 недели.

- Выключите Прибор
- Вытащите Вилку из Розетки
- Наполните одним пакетиком очистителя (лимонная кислота) Фильтр для очищения (eCleaner)
- Замените High- Grade Фильтр с резиновым кольцом на очиститель фильтр (eCleaner) и к нему прилагающимся резиновым кольцом
- Серый шланг и белую трубку поместите в ёмкость (чашку, стакан, маленькое ведёрко)
- Наполните Ёмкость водой до тех пор, пока вода полностью не покроет шланг и трубку
- Лимонная кислота должна раствориться и распространиться по всему Прибору
- Оставьте стоять прибор примерно 5-8 часов
- Тщательно промойте Прибор, продолжительность промывания примерно 5-10 мин
- Замените (eCleaner) фильтр с резиновым кольцом, на (High-Grade) фильтр с резиновым кольцом
- Промойте Прибор ещё раз под струёй воды примерно 30сек



Erfahren Sie mehr über uns unter www.kangen-wasser-deutschland.de

Внимание:

Полощите eCleaner под краном и высушить его с открытой крышкой полностью убрать на хранение в его упаковке.

eCleaner доступны в качестве дополнительных аксессуаров на Enagic™ в Дюссельдорфе.

Адрес и номер телефона можно найти на моем сайте в разделе "Компания Enagic™" и аксессуары форму заказа в разделе "СКАЧАТЬ".

Stand vom 23.10.2014

Erfahren Sie mehr über uns unter www.kangen-wasser-deutschland.de

Kangen Wasser für Deutschland • Willibert Pfister • Kangen Distributor # 4016898
Kohlweilerstrasse 25 • D-72461 Albstadt • Tel. 07432-263355 • Fax 07432-90007 • Mobil 0174-974 4838
Bankverbindung: Kto # 885 000 3 • BLZ 653 619 89 • Onstmettinger Bank eG • Gerichtsstand: Albstadt
IBAN: DE30653619890008850003 • BIC: GENODES1ONS